


Ładowanie i uruchamianie

- Podłącz przewód ładujący zegarka do zasilacza 5 V / 1 A, a następnie do zasilania. Dopasuj przewód do metalowych styków na tylnej części zegarka. Wbudowane magnesy ustawią złącze we właściwej pozycji.
- Nowy zegarek lub urządzenie długo nieużywane może znajdować się w stanie ochrony akumulatora przy zerowym napięciu. Ładuj zegarek przez co najmniej 15 minut, aby go uruchomić.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, zaleca się doładować je raz w miesiącu, pozostawić naładowane i wyłączyć. Pomaga to zachować trwałość akumulatora i prawidłowe działanie.




Pobieranie aplikacji

- Pobierz aplikację FitCloudPro ze sklepu App Store lub Google Play.
- Możesz również zeskanować kod QR widoczny poniżej.




Pierwsze uruchomienie w systemie iOS

- Przy pierwszym uruchomieniu FitCloudPro zezwól aplikacji na dostęp do Bluetooth, transmisji danych oraz powiadomień. W razie potrzeby nadaj wszystkie wymagane uprawnienia w ustawieniach telefonu.
- Wybierz opcję korzystania jako gość („Visit As Guest”) albo zaloguj się („Sign In”).






Łączenie przez Bluetooth - iOS

- W aplikacji wybierz „Search Now”, aby wyszukać zegarek i połączyć się z jego urządzeniem Bluetooth.
- Na zegarku zaakceptuj prośbę o dostęp i dokończ parowanie.
- Na telefonie zezwól na parowanie Bluetooth oraz wyświetlanie powiadomień.








Konfiguracja FitCloudPro w systemie Android

- Zaakceptuj Politykę prywatności i Umowę użytkownika FitCloudPro, a następnie zaloguj się albo wybierz korzystanie bez konta.
- Uzupełnij dane osobowe. Zezwól aplikacji na wyszukiwanie urządzeń w pobliżu i korzystanie z Bluetooth.





Parowanie i uprawnienia - Android

- Zezwól FitCloudPro na wykrywanie urządzeń i łączenie się z nimi.
- Dotknij nazwy zegarka, zaakceptuj prośbę na zegarku i zakończ parowanie.
- Zezwól na parowanie Bluetooth oraz dostęp do kontaktów, jeśli chcesz synchronizować kontakty.






Włączanie powiadomień

- Zegarek nie odbiera powiadomień, gdy telefon działa w trybie Nie przeszkadzać.
- Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony, aplikacja FitCloudPro działa, a zegarek jest połączony z telefonem.
- Upewnij się, że powiadomienia danej aplikacji są widoczne na pasku powiadomień telefonu, a następnie włącz je w FitCloudPro.




Pogoda i jednostki

- W aplikacji FitCloudPro włącz raporty pogodowe i zezwól na dostęp do lokalizacji, aby otrzymywać prognozę pogody.
- W ustawieniach urządzenia w aplikacji wybierz używane jednostki, np. stopnie Celsjusza lub Fahrenheita oraz system metryczny lub imperialny.




Ustawianie i pobieranie tarcz

- Naciśnij i przytrzymaj tarczę zegarka przez około 2 sekundy, a następnie przesunij palcem, aby zmienić tarczę.
- Dodatkowe tarcze pobierzesz z galerii tarcz w FitCloudPro.
- W zegarku można przechowywać jednocześnie jedną pobraną tarczę. Pobranie nowej zastępuje poprzednią.



Obsługa ekranu dotykowego

- Przesuwaj palcem od głównej tarczy, aby przechodzić między centrum sterowania, menu, klawiaturą telefonu i wiadomościami.
- Kierunki przesuwania i odpowiadające im ekrany przedstawiono na ilustracji.



Resetowanie zegarka i połączenia audio

- Aby zresetować zegarek, wybierz: Ustawienia > System > Resetuj.
- Jeżeli dane aktywności, snu lub tętna są nieprawidłowe albo nie działa Bluetooth lub wykonywanie połączeń, zresetuj zegarek i sparuj go ponownie.
- Reset lub aktualizację oprogramowania można również wykonać z poziomu aplikacji.
- Dotknij ikony telefonu, aby włączyć lub wyłączyć rozmowy przez Bluetooth.




Settings



System




Reset



Dźwięk multimedialnych i stan połączenia

- Aby zegarek nie odtwarzał dźwięku multimedialnych ani nie wykonywał i nie odbierał połączeń, wyłącz opcje Media audio oraz Call audio.
- Zegarek może wskazywać osobno stan połączenia z aplikacją oraz stan połączeń Bluetooth.
- W systemie iOS przypomnienia o wiadomościach mogą działać po zamknięciu aplikacji. W systemie Android aplikacja FitCloudPro musi pozostać uruchomiona w tle.



BT Call and APP
Disconnected





APP Connected
BT Call Disconnected



APP Connected
BT Call Connected

Dodawanie i synchronizacja ulubionych kontaktów

- Dodaj kontakty do zegarka za pomocą aplikacji FitCloudPro.
- Ze względów prywatności niektóre telefony wymagają ręcznego włączenia synchronizacji kontaktów Bluetooth w ustawieniach systemowych.



Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

- Nie wystawiaj zegarka na działanie bardzo wysokiej temperatury, intensywnego słońca ani urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe czy podgrzewacze wody. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie lub wybuch akumulatora.
- Produkt zawiera niewymienny akumulator kobaltowy. Osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny demontować urządzenia.
- Zegarek przeszedł testy wodoodporności, jednak zużycie i sposób użytkowania mogą pogorszyć szczelność. Podczas pływania lub nurkowania korzystaj z niego ostrożnie. Nie używaj go w saunie ani podczas gorącego prysznica.
- Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Pomiary tętna, natlenienia krwi, snu, kalorii, kroków i pozostałe dane zdrowotne mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią podstawy diagnozy klinicznej.