



Aufladen und Einschalten

- Schließen Sie das Ladekabel der Uhr an ein 5-V-/1-A-Netzteil und anschließend an die Stromversorgung an. Richten Sie das Kabel an den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr aus. Die eingebauten Magnete bringen den Anschluss automatisch in die richtige Position.
- Bei einer neuen oder längere Zeit nicht verwendeten Uhr kann sich der Akku im Schutzmodus bei Nullspannung befinden. Laden Sie die Uhr mindestens 15 Minuten lang, um sie zu aktivieren.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Gerät einmal monatlich geladen, vollständig aufgeladen und ausgeschaltet aufbewahrt werden.




App herunterladen

- Laden Sie FitCloudPro aus dem App Store oder von Google Play herunter.
- Alternativ können Sie den unten abgebildeten QR-Code scannen.




Erste Einrichtung unter iOS

- Gewähren Sie FitCloudPro beim ersten Start Zugriff auf Bluetooth, mobile Daten und Mitteilungen. Erteilen Sie bei Bedarf alle erforderlichen Berechtigungen in den Einstellungen des Telefons.
- Verwenden Sie die App als Gast („Visit As Guest“) oder melden Sie sich an („Sign In“).






Bluetooth-Verbindung - iOS

- Wählen Sie in der App „Search Now“, um die Uhr zu suchen und eine Verbindung zu ihrem Bluetooth-Gerät herzustellen.
- Bestätigen Sie die Zugriffsanfrage auf der Uhr und schließen Sie die Kopplung ab.
- Erlauben Sie auf dem Telefon die Bluetooth-Kopplung und Mitteilungen.








FitCloudPro unter Android einrichten

- Akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie und Nutzungsvereinbarung von FitCloudPro. Melden Sie sich an oder verwenden Sie die App ohne Konto.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und erlauben Sie die Suche nach Geräten in der Nähe sowie den Bluetooth-Zugriff.





Kopplung und Berechtigungen - Android

- Erlauben Sie FitCloudPro, Geräte zu erkennen und Verbindungen herzustellen.
- Tippen Sie auf die Uhr, bestätigen Sie die Anfrage auf der Uhr und schließen Sie die Kopplung ab.
- Erlauben Sie die Bluetooth-Kopplung und bei gewünschter Kontaktsynchronisierung den Zugriff auf Kontakte.






Mitteilungen aktivieren

- Im Modus „Nicht stören“ des Telefons kann die Uhr keine Mitteilungen empfangen.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist, FitCloudPro ausgeführt wird und die Uhr mit dem Telefon verbunden ist.
- Mitteilungen der jeweiligen App müssen in der Mitteilungsleiste des Telefons sichtbar und zusätzlich in FitCloudPro aktiviert sein.




Wetter und Einheiten

- Aktivieren Sie in FitCloudPro die Wetterberichte und den Standortzugriff, um Wettervorhersagen zu erhalten.
- Wählen Sie in den Geräteeinstellungen der App die gewünschten Einheiten, z. B. Celsius oder Fahrenheit sowie metrische oder imperiale Maße.




Zifferblätter einstellen und herunterladen

- Halten Sie das Zifferblatt etwa 2 Sekunden lang gedrückt und wischen Sie anschließend, um zwischen den Zifferblättern zu wechseln.
- Weitere Zifferblätter können Sie über den Zifferblatt-Markt in FitCloudPro herunterladen.
- Auf der Uhr kann jeweils nur ein heruntergeladenes Zifferblatt gespeichert werden. Ein neuer Download ersetzt das vorherige.



Touchscreen bedienen

- Wischen Sie vom Hauptzifferblatt aus, um zwischen Kontrollzentrum, Menü, Telefonwahl und Nachrichten zu wechseln.
- Die Wischrichtungen und die zugehörigen Ansichten sind in der Abbildung dargestellt.



Uhr zurücksetzen und Anruf-Audio

- Zum Zurücksetzen wählen Sie: Einstellungen > System > Zurücksetzen.
- Wenn Aktivitäts-, Schlaf- oder Herzfrequenzdaten ungenau sind oder Bluetooth bzw. die Anruffunktion nicht funktioniert, setzen Sie die Uhr zurück und koppeln Sie sie erneut.
- Ein Zurücksetzen oder Firmware-Update ist auch über die App möglich.
- Tippen Sie auf das Telefonsymbol, um Bluetooth-Anrufe ein- oder auszuschalten.




Settings



System




Reset




Medien-Audio und Verbindungsstatus

- Damit die Uhr keine Medienklänge wiedergibt und keine Anrufe tätigt oder annimmt, deaktivieren Sie „Media audio“ und „Call audio“.
- Die Uhr zeigt den Verbindungsstatus der App und der Bluetooth-Anruffunktion getrennt an.
- Unter iOS können Nachrichtenerinnerungen auch bei geschlossener App funktionieren. Unter Android muss FitCloudPro im Hintergrund geöffnet bleiben.



BT Call and APP
Disconnected





APP Connected
BT Call Disconnected



APP Connected
BT Call Connected

Favoritenkontakte hinzufügen und synchronisieren

- Fügen Sie Kontakte über FitCloudPro zur Uhr hinzu.
- Aus Datenschutzgründen muss bei manchen Telefonen die Bluetooth-Kontaktsynchronisierung in den Systemeinstellungen manuell aktiviert werden.



Wichtige Sicherheitshinweise

- Setzen Sie die Uhr keiner extremen Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung oder heißen Geräten wie Heizkörpern, Öfen, Mikrowellen oder Wassererhitzern aus. Hohe Temperaturen können den Akku beschädigen oder zur Explosion bringen.
- Das Produkt enthält einen fest eingebauten Kobaltakku. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal zerlegt werden.
- Die Uhr wurde auf Wasserbeständigkeit geprüft. Verschleiß und Nutzungsgewohnheiten können die Dichtwirkung jedoch beeinträchtigen. Verwenden Sie die Uhr beim Schwimmen oder Tauchen vorsichtig. Tragen Sie sie nicht in der Sauna oder unter einer heißen Dusche.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf, Kalorien, Schritte und andere Gesundheitsdaten dienen nur als Referenz und sind keine Grundlage für eine klinische Diagnose.